

A lemez felső hajtását a tetőléc tetejével egyvonalba felszegelni vagy felcsavarozni

